

Renault Traffic

Le fil du contournement doit être connecté au lecteur de la clé

Le lecteur de la clé est rond et noir dans la région de votre allumage



Tirez la prise du lecteur de la clé



Le fil du contournement peut être mis dans cette prise



Le véhicule est prêt à démarrer

Remplacez le cendrier et le couvercle de la colonne de direction

La lumière rouge clignote encore comme d'habitude, mais lorsque vous allumez le véhicule la lumière s'éteint

Le contournement ne change rien au niveau de vos réglages de votre véhicule

Ceci ne change pas les systèmes de sécurité, verrouillage centralisé.

Ceci n'annule pas les clés

Le contournement peut être retiré sans changement de votre véhicule.

Le contournement ne marchera pas s'il y a eu un change de votre boîte de contrôle électronique ou du moteur.