

## Rover 75

**Pour programmer votre clé à distance suivez les instructions importantes ci-dessous**

Il faut trouver la prise qui se trouve au dessous le bouton pour les phares, sur le coté droit du conducteur



Branchez le programmeur dans la prise comme la photo et attendez 30 secondes. La clé à distance est prête.

Au dessus est la puce pour l'anti démarrage, il faut retirez l'arrière de la clé, enlevez la puce attentivement et remettez la dans la nouvelle clé



Si vous avez besoin d'une nouvelle double clé il nous faut la boîte de contrôle anti démarrage pour créer une nouvelle puce transpondeur. Voir au dessous pour la boîte d'anti démarrage.

Si vous avez perdu toutes les clés il nous faut fournir la boîte de contrôle anti démarrage et votre serrure de coffre pour fabriquer une clé qui va avec tous les serrures.

La boîte se trouve sur le coté conducteur et à coté de la pédale d'accélération.



La boîte au dessus est pour contrôler l'antidémarrage BMW EWS et avec cette boîte nous pouvons crée la puce pour le transpondeur d'antidémarrage.

Retirez la puce et [nous contacter pour l'adresse postale pour l'envoi de vos pièces](#)