

## Rover 45

La prise se trouve sur le coté gauche des pédales



Branchez le programmeur dans la prise et attendez 30 secondes. Votre clé à distance est prête.

