

## Rover 600 et 800

La boîte d'alarme se trouve juste au dessus le pédale d'accélérateur avec un support en métal qui est face à vous et un de ses écrous de 10mm doit être retiré.

